


Construction of the Bootgun

Construction du Bootgun


Bau des Bootguns

Construcción del Bootgun

Constructie van de Bootgun



BOOTGUN



INSTRUCTION MANUAL FOR BOOTGUN
MANUAL D'INSTRUCTIONS POUR BOOTGUN
BETRIEBSANLEITUNG FÜR BOOTGUN
MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL BOOTGUN
GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR BOOTGUN

Introducere

Pistolul pneumatic Bootgun se va utiliza numai pentru montarea burdufurilor flexibile pe capetele de planetară ale autovehiculelor. Placa fabricantului se găsește pe corpul principal (mâner) al pistolului.

Notă

Toate drepturile acestui manual de utilizare, în special reproducerea și traducerea, sunt proprietatea Serenco Nederland BV. Copyright Serenco Nederland BV.

Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodusă fără permisiune.

Citiți manualul înaintea utilizării și păstrați-l pentru referință.

Specificații

Presiunea de operare:	4 – 8 bar
Greutate:	2 kg
Dimensiuni:	465 x 148 x 148 mm
Nivel zgomot:	< 70dB(A)
Diametru maxim deschidere:	115 mm

Pistolul pneumatic Bootgun este garantat doi ani de la data achiziționării. Această garanție nu este valabilă dacă produsul a fost modificat sau utilizat necorespunzător. Drepturile statutare nu vor fi afectate.

Siguranță

Citiți și urmați instrucțiunile de operare și siguranță.

Presiunea de operare în maximă siguranță este de 8 Bar (110 psi). Circuitele de aer comprimat sunt periculoase – utilizați-le corect! Nu atingeți părțile în mișcare. Nu utilizați niciodată pistolul pneumatic Bootgun în apropierea feței sau a corpului.

Punerea în funcțiune

Înaintea utilizării verificați dacă șuruburile de fixare sunt strânse. Dacă Bootgun este scăpat pe jos, verificați dacă nu există componente fisurate. Verificați circuitul de aer comprimat înaintea conectării pistolului Bootgun.

Întreținere

Nu încercați să curățați sau să demontați Bootgun cât timp este conectat la aer comprimat. Nu necesită întreținere. Utilizați numai piese originale.

Asamblare / demontare

Nu este necesară asamblarea sau demontarea. Adaptorul de aer poate fi schimbat, dacă este necesar. Cupla de conectare este de ¼".

Utilizare

1. Glisați burduful pe brațele pistolului, cu partea largă întâi. Brațele vor trebui să treacă puțin prin partea îngustă. Pentru a monta un burduf pe capul interior al planetarei, burduful se va întoarce pe dos înainte de a fi glisat pe brațele pistolului.
2. Se apasă butonul „+” până când brațele se vor deschide suficient de mult pentru a încăpea peste capul planetarei.
3. În acest moment se poate deconecta de la circuitul de aer comprimat. Brațele vor rămâne deschise până când va fi apăsat butonul „-”.
4. Se așează pistolul peste capul planetarei și se apasă butonul „-”. Țineți-vă mâinile departe de părțile în mișcare.



Lista părților componente

Poz.	Descriere	Cant.
1	Corp	1
2	Piston	1
3	Capac	1
4	Brațe	8
5	Garnitură U	1
6	Ștuț prindere	8
7	Arc conic	1
8	Bolț	8
9	Supapă control	1
10	Piuliță	8
11	Mâner cauciuc	1
12	Cuplă aer	1
13	Plăcuță ident.	1

5. Se glisează burduful de pe Bootgun pe axul planetarei, iar Bootgun se va retrage, lăsând burduful în poziție. Se completează montajul în modul obișnuit.